

FICHE METHODE UTILISER UN LUXMETRE



L'idée est d'expliquer la bonne utilisation du luxmètre pour mesurer une lumière en Lux, unité L.

Description du luxmètre

1

Opereule

2

Capteur de
lumière

4

Calibre

5

Interrupteur et permet également
de fixer la valeur mesurée en
plaçant le bouton en position
HOLD.

6

La valeur affichée doit être
multipliée par 100
La valeur lue est donc ici de
200 Lux (2X100).

3

Afficheur



Procédure d'utilisation

1

Allumer le luxmètre en appuyant sur l'interrupteur

2

Placer le capteur à l'endroit où l'on souhaite mesurer l'éclairement (penser à ôter l'opereule.

3

Lire la valeur de l'éclairement en prenant soin de la multiplier par le coefficient multiplicateur si nécessaire

